

Mibro Watch C3

Benutzerhandbuch

mibro

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Beschreibung des Produkts

Packliste: Mibro Watch C3(Einschluss Silikonarmband) × 1,
Benutzerhandbuch X 1, Magnetisches Laden X 1, Braided armband × 1.

Produktübersicht



Kopplung mit der Uhr

- ① Bitte scannen Sie den QR-Code, um die "Mibro Fit"-App herunterzuladen (wie auf dem Bild rechts dargestellt)
- ② Bitte verwenden Sie „Mibro Fit“, um den QR-Code zum Koppeln zu scannen



Binde eine Uhr auf

- ① Android-System: Wählen Sie "Aktuelles Gerät löschen" in der APP, um das Gerät zu lösen.
- ② iOS-System: wählen Sie "Aktuelles Gerät löschen" in der App, und springen Sie zur Bluetooth-Schnittstelle des Mobiltelefonsystems entsprechend der Aufforderung. Wählen Sie Aktuelles Gerät ignorieren aus, um die Verbindung zu trennen.

Aufladen

1. Laden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Metalloberfläche des Anschlusses am Gehäuse der Uhr und das magnetische Ladekabel nicht verschmutzt oder korrodiert sind.
3. Bitte reinigen Sie die Metallanschlussfläche auf der Rückseite der Uhr und das magnetische Ladekabel regelmäßig mit einem sauberen Waschlappen. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte der Uhr und des magnetischen Ladekabels in vollem Kontakt sind, um einen normalen Ladevorgang zu gewährleisten.
4. Dieses Produkt ist nicht mit einem Netzadapter ausgestattet. Um die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Eigentums zu gewährleisten, können Sie zum Aufladen einen USB-Anschluss des Computers verwenden oder ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von maximal 5V---1A wählen. Bitte kaufen Sie Netzadapter über offizielle Kanäle und vermeiden Sie die Verwendung von minderwertigen, gefälschten Netzadaptern, um ein Bersten oder Feuer zu vermeiden.



Funktionen

 Sport	Unterstützt 70-Sportmodi.
 Daten	Aufzeichnung der täglichen Trainingsdaten, einschließlich Schritte, Entfernung, Kalorien, Aktivitätsdauer, Aktivitätszeiten.
 Tägliche Aufzeichnung	Tägliche Aktivität aufzeichnen.
 Herzfrequenz	Erkennen Sie die Herzfrequenz jederzeit und überall, führen Sie eine wissenschaftliche Diagrammanalyse durch und zeichnen Sie die Daten der letzten 7 Zeitpunkte der Herzfrequenz auf.
 Sauerstoff im Blut	Erkennen Sie den Blutsauerstoff jederzeit und überall, führen Sie eine wissenschaftliche Diagrammanalyse durch und zeichnen Sie die Daten der letzten 7 Zeitpunkte des Blutsauerstoffs auf.
 Schlaf	Intelligente Überwachung Ihrer Schlafqualität, wissenschaftliche Analyse der Schlafzeit, Aufzeichnung der Daten der letzten 7 Tage Schlaf.
 Druck	Überwachen Sie den Wechsel Ihres Stresswertes an einem Tag und bilden Sie ein Analysesymbol.
 Atemungstraining	Für das Atemanpassungstraining können Sie verschiedene Frequenzen und Zeiten einstellen.
 Telefon	Sie können Anrufe auf der Uhr beantworten und tätigen, nachdem Sie das Telefon mit der Uhr verbunden haben.
 Musiksteuerung	Sie können die Musikwiedergabe auf dem Handy steuern, nachdem Sie die Uhr mit dem Handy verbunden haben.
 Alarm	Funktion zum Einstellen des Weckers.
 Wetter	Nachdem Sie die Uhr mit dem Handy verbunden haben, können Sie das Wetter in der App synchronisieren.
 Gesundheit der Frauen	Aufzeichnung des physiologischen Periodenzustands von Frauen und Frühwarnung.
 Sprachassistent	Wecken Sie die Sprachassistentenfunktion Ihres Telefons auf. Beispiel: iOS-System über die Smartwatch aufwecken Die Siri-Funktion des Telefons.
 Werkzeuge	Tägliche Erinnerung, Fotoaufnahme aus der Ferne, Telefonsuche, Stoppuhr, SMS-Ablehnung, Kalender, Wasserablass, Taschenrechner, Timer und Weltzeituhr.
 Einstellung	Einstellung der Bildschirmanzeige, Umschalten des Systemmenüs, Vibrationsmodus, DND-Modus, Verbinden des Handys, Einstellung der Sprache, Energiesparmodus, Wiederherstellung ab Werk, Neustart, Herunterfahren und andere Einstellungen.

Regelungen zur Fehlerbehebung und zum Kundendienst

Bezeichnung	Tabelle der Leistungsausfälle
Mibro Watch	1. Die Uhr lässt sich nicht einschalten. 2. Die Ohrstöpsel sind während der Verwendung stumm. 3. Während des Anrufs kann die andere Partei den Ton nicht hören. 4. Das Display leuchtet nicht auf oder der Touchscreen lässt sich nicht bedienen. 5. Kann nicht aufgeladen werden.

Ausschluss der Garantie

1. Verschleiß und Schmutz, die durch die Verwendung des Benutzers dazu führen, wie z.B. Kratzer und Farbwechsel, sowie künstliche Schäden, die durch den Kontakt mit chemischen Reagenzien, scharfen Gegenständen, Sturz, Extrusion und Verformung entstehen.
2. Unerlaubte Wartung, Kollision, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Wassereintritt, Unfälle und Fehler, die durch die Verwendung von nicht offiziellem Zubehör des Produkts dazu führen.
3. Abreißen, Verändern von Etiketten, Fälschen von Fälschungsschutzmarken usw.
4. Schäden durch höhere Gewalt.
5. Nichteinhaltung der in der Tabelle der Leistungsmängel aufgeführten Leistungsmängel.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke oder als Grundlage geeignet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und stellen Sie niemals eine Selbstdiagnose und Behandlung auf der Grundlage der Messergebnisse.
2. Die Wasserdichtigkeit dieses Produkts beträgt 2 Atm, aber es ist nicht seewasser beständig und eignet sich nicht für tiefes Tauchen und langes Eintauchen in Wasser. Außerdem darf sie nicht in Kontakt mit dem heißen Wasser gebracht werden, da der Dampf die Uhr beeinträchtigt.
3. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen sind in der entsprechenden Softwareversion unterschiedlich, was normal ist.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern
Symbol auf Ihrem Produkt,

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, der Batterie oder der Verpackung soll Sie daran erinnern, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen und nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät über eine offizielle Sammelstelle oder einen Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien gemäß der geltenden lokalen Gesetzgebung (WEEE - Waste of Electrical & Electronic Equipment) zu entsorgen.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können ihre Geräte im Rahmen der von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, so dass die ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte gewährleistet ist. Unter dem folgenden Link finden Sie ein Online-Verzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Datenschutz

Wir möchten alle Endnutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten darauf hinweisen, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten aus den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich sind.



Konformitätserklärung

DE

Die Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät Mibro GS mit den wesentlichen Anforderungen und den entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.mibrofit.com/static/upload/file/20221020/1666256626983862.pdf>



RoHS



TELEC



Spezifikationen

Bezeichnung: Mibro Watch C3

Modell: XPAW014

Abmessungen: 47X39,5X11,8mm

Betriebsfrequenz: 2400-2483.5MHz

Signalübertragung: ≤ 20 dbm

Akku-Kapazität: 350mAh

Nennspannung: 3.8V

Abschaltspannung beim Laden: 4.35V

Nenneingang: 5V $\overline{=}$ 1 A Max.

Kompatibel mit: Android 5.0 oder iOS 10.0 und höher

Hersteller: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Adresse: RM1505, Tower C, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District,
Shenzhen, China