Y10001546-F1说明书(20国) 海外-V1(20221213)
技术要求：
1.成型尺寸：60*186mm，胶合成型；
2.材质：60g书纸；
3.双面印刷 PANTONECoolGray 8C 色彩准确，无套印不准等现象；
4.裁切整齐无毛边；
5.其他要求：产品需满足REACH法规及最新RoHS指令要求。
产品需满足欧可林《包装材料来料检验通用标准》。
6.公差：±1mm
7.标注单位mm

(尾页+首页)=封面共4P



首页的背面为空白页

目录共2P


English 1
Deutsch 6
Español 8
Polski 10
Italiano 12
čeština 14
Ελληνικά 16
Magyar 18
Lietuvių 20
Српски 22
Română 24
Slovenský 26
Български 28
Hrvatski 30
Latviski 32
Slovenščina 34
Eesti keel 36
Português 38
Bosanski 40
Azərbaycan 42

目录页的背面为空白页

英文



German

Wichtige Sicherheitstipps
Level 1 Sensible Reinigung
Level 2 Aufhellung Polieren
Level 3 Starke Reinigung
Niedrigen Batteriestand
Ladedauer
Ladeprozentsatz
Laden
Facebook-Seite
Folgen Sie der
Offiziellen Facebook-Seite von Oclean
Empfohlene Zahnputzmethode
Zahnputzdauer
Bürstenkopf
Bürstenhals
Modus-Anzeige
Stufe 1 – Empfindlich
Stufe 2 – Aufhellung
Stufe 3 – Stark
Ein/AUS-Taste (Modus)Schalter:
Durch kurzes Drücken wird der Zahnbürste ein/ausgeschaltet, durch langes Drücken 2 Sekunden werden die Bürstmodi umgeschaltet.
Magnetische Ladestation
2 Stunden für vollständiges Aufladen und etwa 30 Tage Standby-Zeit.
Bürstenkopf
Beim Wechsel des Bürstenkopfes ziehen Sie diesen bitte vertikal heraus bzw. setzen Sie den neuen Bürstenkopf vertikal ein, ohne ihn zu drehen.
Bürstengriff
Ein/AUS-Taste (Modus)Schalter: Durch kurzes Drücken wird der Zahnbürste ein/ausgeschaltet, durch langes Drücken 2 Sekunden werden die Bürstmodi umgeschaltet.
Produktname
Modell
Max. Drehmoment
Wasserdicht
Leistung
Ladegerät
Eingangsspannung
Lebensdauer der Batterie
Batteriekapazität
Aufladezeit
Oclean Sonic elektrische Zahnbürste
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1.8 W
USB-Ladegerät
5 V⎓0,6 A
30 Tage
800 mAh
2 Stunden
Spanish



Polish



Italian


Suggerimenti importanti per la sicurezza
Livello 1 Modalità di pulizia sensibile
Livello 2 Modalità sbiancante e lucidante
Livello 3 Modalità di pulizia potente
Batteria scarica
Come caricare
Impugnatura
Testina dello spazzolino
Manico dello spazzolino
Indicatore di modalità
Livello 1-Sensibile
Livello 2-Sbiancamento
Livello 3-Potente
Pulsante ON/OFF
(Interruttore modalità)
Premere brevemente per accendere/spegnere, premere a lungo per 2 secondi per cambiare le modalità di spazzolamento.
Base magnetica di ricarica
2 ore per la ricarica completa e circa 30 giorni in standby.
Tempo di spazzolamento dei denti
Specifiche tecniche
Nome del prodotto
Modello
Tonsione massima
Resistenza all'acqua
Potenza
Caricabatterie
Entrata
Durata della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
Spazzolino Elettrico Sonico Oclean
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1,8 W
Caricabatterie USB
5 V⎓0,6 A
30 giorni
800 mAh
2 ore
Czech



Greek


Σημαντικές συμβουλές ασφαλείας
Επίπεδο 1 Ήπιο επίπεδο καθαρισμού
Επίπεδο 2 Λειαντικό επίπεδο λεύκανσης
Επίπεδο 3 Ισχυρό επίπεδο καθαρισμού
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Φόρτιση
Ένδειξη φόρτισης
Σύνδεση
Σελίδα Facebook
Ακολουθήστε την
επίσημη σελίδα Facebook της Oclean
Συνιστώμενη μέθοδος βουρτσίσματος των δοντιών
Χρόνος βουρτσίσματος των δοντιών
Κεφαλή βούρτσας
Λαβή βούρτσας
Κουμπί λειτουργίας
Πατήστε για λίγο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή τρόπων βουρτσίσματος.
Βάση μαγνητικής φόρτισης
Χρειάζονται 2 ώρες για πλήρη φόρτιση και περίπου 30 ημέρες σε κατάσταση αναμονής.
Προδιαγραφές
Κεφαλή βούρτσας
Λαβή βούρτσας
Κουμπί λειτουργίας
Βάση μαγνητικής φόρτισης
Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oclean
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1,8W
Μπαταρία USB
5V⎓0,6A
30 ημέρες
800 mAh
2 ώρες
Hungarian



Lithuanian

Svarbūs patarimai dėl saugos
1 lygis
jautrus valymo režimas
2 lygis
balinantis poliruojantis valymo režimas
3 lygis
galingo valymo režimas
Senkantis akumuliatorius
Įkrovimas
Įkrovos procentas
Įkrovimas
„Facebook“ puslapis
Sekite
oficialų „Facebook“ puslapį „Oclean“
Rekomenduojamas dantų valymosi būdas
Dantų valymosi laikas
Šepetėlio galvutė
Šepetėlio kotas
Šepetėlio kotas
Režimo indikatorius
1 lygis – jautrus
2 lygis – balinantis
3 lygis – galingas
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
(Režimo jungiklis)
Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte, ilgai spauskite 2 sekundes, kad perjungtumėte valymo režimus.
Magnetinis įkrovimo pagrindas
2 valandos visiškai įkrauti ir budėjimo režimu apie 30 dienų.
Rekomenduojamas dantų valymosi būdas
Techniniai duomenys
Gaminio pavadinimas
Modelis
Maksimalus sukimas
Atsparus vandeniui
Galia
Įkroviklis
Maitinimas
Akumuliatoriaus veikimo laikas
Akumuliatoriaus talpa
Įkrovimo trukme
Elektrinis dantų šepetėlis „Oclean Sonic“
Oclean F1
160 gramm·sentimetrų
IPX7
1,8 W
USB įkroviklis
5 V⎓0,6 A
30 dienų
800 mAh
2 val.
Serbian

Važne bezbednosne napomene
Nivo 1 osetljivo čišćenje
Nivo 2 izbeljivanje
Nivo 3 moćno čišćenje
Niska baterija
Punjenje
Stanje baterije
Punjenje
Facebook stranica
Pratite
zvaničnu Facebook stranicu Oclean
Preporučena metoda pranja zubnim četkicom
Trajanje pranja zuba
Glava četkice
Vrat četkice
Glava četkice
Kada menjate glavu četkice, izvucite ili je umetnite vertikalno i nemojte je okretati.
Ručka četkice
Indikator režima
Nivo 1-osetljivo
Nivo 2-izbeljivanje
Nivo 3-snažno
ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) dugme
(Prekidač za režim rada)
Kratko pritisnite za uključivanje/isključivanje, dugi pritisnite 2s za prebacivanje načina pranja zuba.
Magnetna baza za punjenje
2 sata za potpuno punjenje i režim pripravnosti u trajanju od oko 30 dana.
Specifikacije
Naziv proizvoda
Model
Maks. torzija
Vodootpornost
Napajanje
Punjač
Ulaz
Trajanje baterije
Kapacitet baterije
Vreme punjenja
Zvučna električna zubna četkica Oclean
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1,8 W
USB punjač
5 V⎓0,6 A
30 dana
800 mAh
2 sata
Romanian


Sfaturi de siguranță importante
Nivel 1 Modul de curățare sensibilă
Nivel 2 Modul de albire și lustruire
Nivel 3 Modul de curățare în profunzime
Baterie slabă
Încărcare
Procentul de încărcare
Încărcare
Pagina de Facebook
Urmăriți
pagina oficială de Facebook Oclean
Metodă recomandată de periere a dinților
Timp de periere
Capul periei
Mâner perie
Capul periei
Cap de perie
Când înlocuiți capul de perieri, scoateți-l sau introduceți-l vertical și nu îl rotiți.
Mâner perie
Indicator mod
Nivel 1 – Sensibil
Nivel 2 – Albire
Nivel 3 – Puternic
Buton PORNIRE/OPRIRE (Comutator mod)
Apăsare scurtă pentru pornire/oprire, apăsare lungă 2s pentru a comuta între modurile de periere.
Bază încărcare magnetică
2 ore pentru încărcare completă și în stand-by aprox. 30 de zile.
Specificații
Denumirea produsului
Model
Cuplu maxim
Rezistență la apă
Putere
Încărcător
Putere de intrare
Durata de viață a bateriei
Capacitate baterie
Timp de încărcare
Periuță de dinți electrică Oclean Sonic
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1,8 W
Încărcător USB
5 V⎓0,6 A
30 zile
800 mAh
2 ore
Slovak


Dôležité bezpečnostné tipy
Úroveň 1 Citlivé čistenie
Úroveň 2 Režim bielenia a leštenia
Úroveň 3 Silné čistenie
Slabá batéria
Nabíjanie
Percento nabíjania
Nabíjanie
Facebook stránka
Sledujte
oficiálnu stránku Facebook spoločnosti Oclean
Odporúčaný spôsob čistenia zubov
Čas čistenia zubov
Hlavica kefky
Pri výmene hlavy kefky ju vytiahnite alebo vložte vertikálne, a nestáčajte.
Rukoväť kefky
Indikátor režimu
Úroveň 1 – citlivé
Úroveň 2 – bielenie
Úroveň 3 – výkonné
Tlačidlo ZAP/VYP (Prepínač režimov)
Krátkym stlačením zapnete/vypnete, dlhým stlačením na 2 s prepnete režimy čistenia.
Magnetická nabíjacia základňa – 2 hodiny pre plnenie nabití a približne mesiac pohotovostný režim.
Odporúčaná metóda čistenia zubov
Doba čistenia zubov
Špecifikácie
Názov produktu
Model
Max. krútiaci moment
Vodotesnosť
Príkon
Nabíjačka
Vstup
Kapacita batérie
Doba nabíjania
Elektrická zubná kefka Oclean Sonic
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1,8 W
Nabíjačka USB
5 V⎓0,6 A
30 dní
800 mAh
2 hodiny
Bulgarian


Важни съвети за безопасност
Ниво 1 Чувствителен режим за почистване
Ниво 2 Режим за избелване и полиране
Ниво 3 Силен режим за почистване
Слаба батерия
Зареждане
Процент на зареждане
Зареждане
Страница във Facebook
Следвайте
официалната страница на Oclean във Facebook
Препоръчителен начин за четкане на зъбите
Продължителност на четкането
Глава на четката
Четеща част
Глава на четката
Когато сменяте главата на четката, издърпайте я или я вкарайте вертикално без да въртите.
Дръжка на четката
Индикатор за режим
Ниво 1 – за чувствителни зъби
Ниво 2 – за избелване
Ниво 3 – интензивно почистване
Бутон за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (Превключвател на режим)
Кратко натискане за включване/изключване, дълго натискане за 2 сек. за превключване на режимите на четене.
Магнитна поставка за зареждане
2 часа за пълно зареждане и режим на готовност около 30 дни.
Препоръчителен метод за четене на зъбите
Време за четене на зъбите
Спецификации
Наименование на продукта
Модел
Максимално усилие
Водоустойчивост
Мощност
Зарядно устройство
Вход
Живот на батерията
Капацитет на батерията
Времена зареждане
Електрическа четка за зъби Oclean Sonic
Oclean F1
160 gf.cm
IPX7
1,8 W
USB зарядно устройство
5 V⎓0,6 A
30 дни
800 mAh
2 часа
Slovenian


Pomembni nasveti za varnost
Stopnja 1 Nežno čiščenje
Stopnja 2 Nežno beljenje
Stopnja 3 Močno čiščenje
Nizka raven napolnjenosti baterije
Polnjenje
Raven napolnjenosti baterije
Polnjenje
Stran Facebook
Sledite
uradni strani Facebook podjetja Oclean
Priporočena metoda za čiščenje zob
Čas čiščenja zob
Glava ščetke
Ko menjate glavo ščetke, jo izvlecite navpično in je ne obračajte.
Vrat ščetke
Ročaj ščetke
Indikatorska lučka načina
1. stopnja=Občutljiv način
2. stopnja=Beljenje zob
3. stopnja=Močno čiščenje
Gumb za vklop/izklop (Stikalo za izbiro načina)
Za vklop/izklop pritisnite na kratko, pritisnite za 2 sekundi, da preklopite med načini čiščenja.
Magnetno polnilno stojalo
2 uri za popolno polnjenje in približno mesec v pripravljenosti za polni 30 dni.
Priporočena metoda čiščenja zob
Čas čiščenja zob
Stomatološki zdravniki priporočajo, da mora vsak postopek čiščenja trajati najmanj dve minuti.
Tehnični podatki
Ime izdelka
Model
Najv. torzija
Vodoodpornost
Moč
Polnilnik
Vhodna moč
Zmogljivost baterije
Čas polnjenja
Električna zobna ščetka Oclean Sonic
Oclean F1
160 gf.cm
IPX7
1,8 W
USB-polnilnik
5 V⎓0,6 A
30 dni
800 mAh
2 uri
Specifikacije
Električna zobna ščetka Oclean Sonic
Oclean F1
160 gf.cm
IPX7
1,8 W
USB-laadija
5 V⎓0,6 A
30 päeva
800 mAh
2 tundi
Estonian

Olulised ohutusjuhised
Tase 1 Tundlik puhastusrežiim
Tase 2 Valgendav poleerimisrežim
Tase 3 Tugev puhastusrežim
Aku tühjenemine
Laadimine
Laadimisprotsent
Laadimine
Facebooki leht
Jälgige
ametlikku Oclean Facebooki lehte
Soovitatav hammaste harjamise meetod
Harjamisaeg
Harjas
Harjakese vahetamisel tõmmake see välja või sisestage vertikaalselt, ärge pöörake seda.
Käepide
Režiimi näidik
1. tase – tundlik
2. tase – valgendav
3. tase – võimas
Nupp SISSE/VÄLJA (Režiimi lüliti)
Lühike vajutus sisse/välja lülitamiseks, pikk vajutus (2 s) harjamisrežiimide vahetamiseks.
Magnetiline laadimisalus
2 tundi täislaadimiseks ja ooterežiimis umbes 30 päeva.
Soovitatav hammaste harjamise meetod
Harjamisaeg
Tehnilised andmed
Toote nimetus
Mudel
Max väände
Veekindel
Võimsus
Laadija
Aku kestvus
Aku mahutavus
Laadimisaeg
Elektriline hambahari Oclean Sonic
Oclean F1
160 grammisentimeetrit
IPX7
1,8 W
USB-laadija
5 V⎓0,6 A
30 päeva
800 mAh
2 tundi
Portuguese


Dicas de segurança importantes
Modo de limpeza sensível
Modo de polimento de branqueamento
Modo de limpeza potente
Bateria fraca
Carregamento
Nível de carga
Carregamento
Página do Facebook
Siga
a página oficial do Facebook da Oclean
Método de escovagem dos dentes recomendado
Tempo de escovagem de dentes
Cabeça da escova
Cabo de escova
Cabeça da escova
Ao substituir a cabeça de escova, puxe-a ou insira-a verticalmente e não rode.
Botão ON/OFF (Comutação de modo)
Prima para ligar/desligar; prima carregado 2s para mudar os modos de escovagem.
Indicador de modo
Nível 1 Sensível
Nível 2 Branqueamento
Nível 3 Poderoso
Base magnética de carregamento
2 horas for full charging and standby about 30 days.
Especificações
Nome do produto
Modelo
Torção Max
À prova de água
Poder
Carregador
Entrada
Duração da bateria
Capacidade da bateria
Tempo de carregamento
Escova de dentes elétrica Oclean Sonic
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1.8W
Carregador USB
5V⎓0,6A
30 dias
800 mAh
2 horas
Bosnian


Important Safety Tips
Level 1 Sensitive Cleaning Mode
Level 2 Whitening Polishing Mode
Level 3 Powerful Cleaning Mode
Low Battery
Charging
Charging Percentage
Facebook Page
Follow the
Oclean Official Facebook Page
Recommended Tooth Brushing Method
Tooth Brushing Time
Brush Head
When replacing brush head, pull out or insert it vertically and do not rotate.
Brush Handle
Mode Indicator
Level 1-Sensitive
Level 2-Whitening
Level 3-Powerful
ON/OFF button
(Mode Switch)
Short press to turn on/off, long press 2s to switch brushing modes.
Magnetic charging base — 2 hours for full charging and standby about 30 days.
Product Name
Model
Max Torsion
Waterproof
Power
Charger
Input
Battery Life
Battery Capacity
Charging Time
Oclean Sonic Electric Toothbrush
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1.8W
USB charger
5V⎓0.6A
30 days
800 mAh
2 hours
Azerbaijan


*Vacib Təhlükəsizlik Məsləhətləri
Səviyyə 1 Həssas Təmizləmə Rejimi
Səviyyə 2 Ağardıcı Pərdəvi rejim
Səviyyə 3 Güclü Təmizləmə Rejimi
*Az Batareya
Şarj
Batareya Gücü
Facebook
Rəsmi Oclean Facebook səhifəsini izləyin
Tövsiyə olunan diş fırçalama üsulu
Diş fırçalama müddəti
Fırça başı
Fırça başını əvəz edəndə onu yanadan çıxarın və ya düz edin və döndərməyin.
Fırça sapı
*Rejim göstəricisi
1-ci səviyyə=Həssas
2-ci səviyyə ağardıcı
3-cü səviyyə*
ON/OFF düyməsi (Mode Switch)
Qısa basan sürüşdürməklə, uzun basan 2s ilə fırçalama modlarını keçid etmək üçün.
Maqnit şarj bazası
2 saat tam şarj və standby iterasiyası 30 gün.
Texniki göstəricilər
Məhsulun Adı
Model
Fırlanma Momenti
Su keçirməyən
Güc
Batareya Gücü
Batareya Ömrü
Şarj vaxtı
Oclean Sonic Elektrik Diş Fırçası
Oclean F1
160 gf.cm
IPX7
1,8W
USB şarj
5V⎓0,6A
30 gün
800 mAh
2 saat
Slovenian

Pomembni nasveti za varnost
Raven 1 nežno čiščenje
Raven 2 beljenje
Raven 3 močno čiščenje
Nizka raven napolnjenosti baterije
Polnjenje
Raven napolnjenosti baterije
Polnjenje
Stran Facebook
Sledite
uradni strani Facebook podjetja Oclean
Priporočena metoda za čiščenje zob
Čas čiščenja zob
Glava ščetke
Ko menjate glavo ščetke, jo izvlecite navpično in je ne obračajte.
Vrat ščetke
Ročaj ščetke
Indikatorska lučka načina
1. stopnja=Občutljiv način
2. stopnja=Beljenje zob
3. stopnja=Močno čiščenje
Gumb za vklop/izklop (Stikalo za izbiro načina)
Za vklop/izklop pritisnite na kratko, pritisnite za 2 sekundi, da preklopite med načini čiščenja.
Magnetno polnilno stojalo
2 uri za popolno polnjenje in približno mesec v pripravljenosti za polni 30 dni.
Navodila
Postopno okrepite
Za zaščito na kožo prilagodite gumb za vklop, intenzivnost čiščenja se postopoma zviša od ščetke do ščetke, ki sicer za prepričevanje prilagaja vsebnost pene.
Opozorilni zvok za zaključek
Opozorilni zvok se oglasi, ko je ščetkanje zaključeno.
Samodejna zaustavitev delovanja
Zobna ščetka je privzeto nastavljena za 2-minutno delovanje po vklopu, potem se samodejno zaustavi.
Zamenjava obmrtja ščetkanja
Ko bo zobna ščetka delovala, bo prozien opomnik z vibracijami, ki vsakih 30 sekund opominja uporabnika glede spremembe območja ščetkanja.
Prekliop načina med delovanjem
Pritisnite za dlje časa (2 sekundi), da spremenite način; različno število bavbo lub predstavlja različne načine.
Estonian

Harjakese vahetamisel tõmmake see välja või sisestage vertikaalselt, ärge pöörake seda.
Harjakese vahetamisel tõmmake see välja või sisestage vertikaalselt, ärge pöörake seda.
Käepide
Nupp SISSE/VÄLJA (Režiimi lüliti)
Lühike vajutus sisse/välja lülitamiseks, pikk vajutus (2 s) harjamisrežiimide vahetamiseks.
Magnetiline laadimisalus
2 tundi täislaadimiseks ja ooterežiimis umbes 30 päeva.
Juhend
Juhised
Alustamiseks vajutage lühidalt toitenuppu, harjamise intensiivsus suureneb järk-järgult astmes nõrgast tugevani, selle eesmärk on vältida vein- ja hambapasta pritsimist.
Lõpetamise viipetoon
Kui harjamine on lõppenud, kõlab viipetoon.
Automaatne töö peatumine
Hambahari töötab vaikimisi 2 minuti pärast sisselülitamist, seejärel lakkab see automaatselt töötamast.
Harjamisaluse muutmine
Kui hambahari tööotab, käivitub vibratsiooniga meeldetuletus, mis tuletab kasutajale meelde vahetada harjamisala iga 30 sekundi järel.
Režiimi vahetamine kasutamise ajal
Režiimi muutmiseks vajutage pikalt (2 sekundit), erinevate režiimide puhul pilkab erinev arv tulesid.
Portugal


Dicas de segurança importantes
Nível 1 Sensível
Nível 2 Branqueamento
Nível 3 Poderoso
Bateria fraca
Carregamento
Nível de carga
Carregamento
Página do Facebook
Siga
a página oficial do Facebook da Oclean
Método de escovagem dos dentes recomendado
Tempo de escovagem de dentes
Cabeça de escova
Cabo de escova
Cabeça de escova
Ao substituir a cabeça de escova, puxe-a ou insira-a verticalmente e não rode.
Botão ON/OFF (Comutação de modo)
Prima para ligar/desligar; prima carregado 2s para mudar os modos de escovagem.
Indicador de modo
Nível 1 Sensível
Nível 2 Branqueamento
Nível 3 Poderoso
Base magnética de carregamento
2 horas for full charging and standby about 30 days.
Especificações
Nome do produto
Modelo
Torção Max
À prova de água
Poder
Carregador
Entrada
Duração da bateria
Capacidade da bateria
Tempo de carregamento
Escova de dentes elétrica Oclean Sonic
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1.8W
Carregador USB
5V⎓0,6A
30 dias
800 mAh
2 horas
Latvian


Svarīgi drošības padomi
1. līmenis Maigas tīrīšanas režīms
2. līmenis Balinošais tīrīšanas režīms
3. līmenis Jaudīgs tīrīšanas režīms
Zems akumulatora uzlādes līmenis
Uzlāde
Uzlādes līmenis
Uzlāde
Facebook lapa
Sekojiet
oficiālajai Oclean Facebook lapai
Ieteicamā zobu tīrīšanas metode
Zobu tīrīšanas ilgums
Sukas galviņa
Sukas kāts
Sukas galviņa
Nomainot sukas galviņu, izvelciet vai uzlieciet vertikāli un negrieziet.
Sukas kāts
Režīma indikators
1. līmenis — balināšais
3. līmenis — jaudīgais
Barošanas poga (režīma pārslēgšana)
Īsi nospiežot, tā ieslēdz/izslēdz ierīci, bet ilgāk nospiežot (2 sek.), tā pārslēgts tīrīšanas režīmu.
Magnētiskās uzlādes pamatne
2 stundas, lai uzlādētu līdz pilnam, un aptuveni 30 dienas gaidstāves laikā.
Specifikācijas
Ierīces nosaukums
Modelis
Maksimālais spēka moments
Ūdensizturība
Jauda
Lādētājs
Ievade
Akumulatora darbības ilgums
Akumulatora ietilpība
Uzlādes ilgums
Ierīce ultraskaņas elektriskā zobu birste
Oclean F1
160 gf·cm
IPX7
1,8 W
USB lādētājs
5 V⎓0,6 A
30 dienas
800 mAh
2 stundas
Slovak


Dôležité bezpečnostné tipy
Úroveň 1 Citlivé čistenie
Úroveň 2 Režim bielenia a leštenia
Úroveň 3 Silné čistenie
Slabá batéria
Nabíjanie
Percento nabíjania
Nabíjanie
Stránka Facebook
Sledujte
oficiálnu stránku Facebook spoločnosti Oclean
Odporúčaný spôsob čistenia zubov
Čas čistenia zubov
Hlavica